



## “ANTEGA Грунт Праймер” - акриловая водно-дисперсионная грунтовка.

Фасовка: 10л, 20л.

### Назначение материала

Предназначена для грунтования поверхностей внутри помещений перед облицовкой керамической плиткой, дальнейшими штукатурными, шпаклевочными или окрасочными работами, наклейкой обоев. Применяется по бетонным, цементным, гипсовым, гипсокартонным, кирпичным поверхностям и основаниям из ячеистого бетона.

### Свойства

Уменьшает меление поверхности, снижает расход и увеличивает адгезию финишного материала.

### Подготовка основания

Основание должно быть чистым и сухим, неплотно держащиеся элементы удалены. Поверхность, ранее окрашенная масляными и алкидными красками, необходимо отшлифовать, пыль удалить.

### Нанесение материала

Поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность менее 80%. Грунтовку перед применением перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем под высоким давлением в 1-2 слоя. Следующий слой наносить не ранее чем через 1 час при температуре воздуха +20°C и относительной влажности менее 65%. При более низкой температуре или высокой влажности время высыхания следует увеличивать.

### Расход

100-200 мл/м<sup>2</sup> при однослойном нанесении.

### Безопасность

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. При попадании в глаза промыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Инструмент и тару после окончания работ вымыть проточной водой или утилизировать со строительным мусором. Помещения после окончания работ следует проветрить.

### Хранение

Хранить грунтовку следует в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре не ниже 0°C. Избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей. Срок годности - 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной упаковке производителя.

### Внимание

Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции по применению. Данная инструкция не освобождает от выполнения действующих на территории РФ требований нормативов и правил. Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста.

ТУ-2316-002-69178102-2011  
СРП № RU.78.01.06.008.E.002720.05.11

